



NEGOFERM 27

Vente directe de menuiseries

Programmation d'une télécommande **NICE FLORE** à partir d'une télécommande déjà programmée (de type FLO-RS ou FLORE) – Cette manipulation programme en une fois l'ensemble des boutons de la télécommande :

1. Approchez-vous de votre installation (1 à 2 mètres).
 2. Appuyez sur un bouton de votre nouvelle télécommande (celui de votre choix) pendant 5 secondes
 3. Appuyez 3 fois sur un bouton de votre télécommande déjà programmée (celui de votre choix) en attendant 1 seconde entre les pressions. Chaque pression dure une seconde.
 4. Appuyez sur un bouton de votre nouvelle télécommande (celui de votre choix). Relâchez-le.
 5. Attendez 10 secondes.
 6. Votre nouvelle télécommande est programmée
-